

MHR 4 A7RE DUVAR TİPİ DİJİTAL HİGROSTAT

Cihazın Programlanması

Cihaz parametre değerlerinin yüklenebilmesi için cihazın üst kapağını çıkartınız. Alt ve üst ok tuşlarına basarak aynı anda cihazın alt kartında sol üst köşede bulunan "reset" tuşuna kısa süreli olarak basınız. Ekranda "PAR" görünür. Set tuşuna basarak parametreleri değiştiriniz.

Parametre Listesi

Parametreler	Ayar Sınırı	
uSP: Alt ayar noktası	% 0-100	
nSP: Üst ayar noktası	uSp ile %100 arası	
rt 1 : Rölenin sistemi kapamasıyla açması arasında geçen minimum zaman ayarı	0-10 Dakika	
PF1 : sensör arızasında sistemin çalışma durumu	On- Off	
ADJ : Kalibrasyon	-20....+20	
HY1 : Diferansiyel	-25....+25	

Program menüsünden çıkıp, cihazın üst kapağını monte ediniz. Kapakta bulunan set tuşuna basıldıktan sonra ekrana L1 yazısı gelip ayarlanan set değeri gözükür. Set değeri yukarı ve aşağı tuşları ile değeri değiştirilebilir. Diferansiyel başka bir değişle histeris ayarı da hys tuşuna basıldıktan sonra aynı şekilde yapılabilir.

Klemens bağlantısının bu şekilde yapılmaması halinde nem sensörü arızalanabilir. Bağlantının yanlış yapılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı haricindedir. Nem sensörünü toz, kir ve diğer yıpratıcı etkilerden koruyunuz.

Hata Sinyalleri

PF1:Sensör arızası (Sensör bağlantılarını ve sensörü kontrol ediniz.)